

Um die Maschine öffnen zu können musst du:

- Serviceklappe, Brühgruppe, Trester-/Wasserbehälter und Bohnenbehälter ent-/abnehmen.
- den Dampfdruckknopf abziehen (einfach nach vorne ziehen)
- das Dampfrohr abnehmen  
AEG Electrolux CP: Dampfrohr um 90° gegen Uhrzeigersinn drehen und herausziehen  
AEG CF: Dampfrohr entriegeln, indem man durch das kleine Loch an der Gehäusesseite (links neben dem Dampfrohr) den Druckknopf am Dampfventil im Inneren drückt. Dann das Dampfrohr etwas heraus ziehen, senkrecht nach oben schwenken und ganz heraus ziehen.
- die Klappe vom Kabelfach entfernen und die zwei Schrauben darunter herausdrehen
- vorne, wo der Tresterbehälter eingeschoben wird befindet sich links innen eine Schraube, die heraus drehen. Dann kann die Leiste/Verkleidung nach links abgezogen werden.
- unter dem Bedienteil (da, wo der Wassertank eingeschoben wird) sind zwei Schrauben zu sehen. Diese auch entfernen und das Bedienteil nach oben/vorne abnehmen. Um das Bedienteil abzunehmen müssen die Stecker abgezogen werden - hier vorher eine Skizze, oder Foto machen!
- jetzt fehlen noch zwei Schrauben. Die eine sitzt hinter der Leiste/Verkleidung, die wir schon entfernt haben, etwa auf halber Höhe (Schraubenkopf zeigt nach vorne). Die zweite liegt genau gegenüber, hinter dem Bedienteil.
- sind diese Schrauben entfernt kann der ganze Deckel nach oben abgenommen werden.